

Tipp 6: Der Wohnungsflur

Der Flur ist ein Durchgangsbereich in der Wohnung und sollte möglichst schwellenfrei sein. Dabei ist eine Breite von mindestens 120 cm nötig, um sich komfortabel und sicher bewegen zu können. Schiebetüren verschwinden in oder vor der Wand und schaffen somit mehr Bewegungs- aber auch Stellfläche. Garderobenschränke sind meistens hoch und deshalb schwer zugänglich. Durch Auszugskleiderstangen oder einen Kleiderlift kann die gesamte Schrankhöhe genutzt werden und ist ohne eine Leiter erreichbar. Außerdem ermöglichen einfach nachrüstbare Schrankinnenraumleuchten zusätzlich eine bessere Übersicht über den Inhalt der Schränke. Ein rutschfester, strapazierfähiger und pflegeleichter Boden verhindert Haushaltsunfälle. Doch auch bei gutem Bodenbelag kann es zu einer Stolpergefahr kommen, wenn lose Teppiche, Läufer, Fußmatten, lose Kabel oder Blumentöpfe den Weg einschränken. Geben Sie dem Flur eine helle Farbe und beleuchten sie ihn gut, somit wird es wohnlich und sicher.